

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin ProLine HX/NX

1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Automatisk dosering



Tvättmaskinen doserar tvättmedel automatiskt. Välj program med eller utan sköljmedel. Program finns även med blekmedel.

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna  
eller

Välj snabbstartsprogram



Med förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna  

Tryck på 

Tryck på 

 Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.

4. Start

5. Avbryt/Snabbmata

 Snabbmata. Tryck på knappen upprepade gånger.

Knapp	Program utan sköljmedel	Program med sköljmedel
	1 30° Snabbtvätt	15 30° Snabbtvätt med sköljmedel
	2 40° Snabbtvätt	16 40° Snabbtvätt med sköljmedel
	3 60° Snabbtvätt	17 60° Snabbtvätt med sköljmedel
	4 30° Normaltvätt	18 30° Normaltvätt med sköljmedel
	5 40° Normaltvätt	19 40° Normaltvätt med sköljmedel
	6 60° Normaltvätt	20 60° Normaltvätt med sköljmedel
 	7 90° Normaltvätt	21 90° Normaltvätt med sköljmedel
	8 25° Handtvätt Ylle	22 40° Skjortor med sköljmedel
	9 40° Sportkläder	23 60° Vit med skölj- och blekmedel
	10 40° Skjortor	24 90° Vit med skölj- och blekmedel
	11 30° Ylleplagg	
	12 60° Vit med blekmedel	
	13 90° Vit med blekmedel	
	14 Centrifugering	

 Snabbtvätt 40°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

 Snabbtvätt 60°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

Tillval

Tryck på  -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.

 Förtvätt

Ej valbart till snabbtvättprogrammen.

Övrigt

 Info

Granska tvättprogrammet.