

BRUKSANVISNING

MANGEL KM 750/1000

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik enkla lakan två- eller tredubbelt. Påslakan högst tre gånger, utnyttja hela valsens bredd.

Start

Tänd belysningen. Placera plaggen på duken. Fäll ner grinden varefter mangeln startar. Håll duken lite spänd samtidigt som plaggen matas in mellan valsarna. Låt mangeln gå i två till tre minuter.

Stopp

Lyft upp grinden helt varvid valsarna roterar bakåt. För att stanna valsarna helt, placera grinden i mellanläget.
OBS! Om grinden trycks för långt framåt aktiveras fingerskyddet och valsarna stannar.

Stora och kraftiga plagg

Dessa matas en gång igenom mangeln med duken helt inrullad. Plaggen faller ner i samlingsduken.

Långa plagg

Kör lakan, dukar mm med på rullad mangelduk. Mangelduken skall lindas jämnt kring valsen. Lämna ca 30 cm att fästa plagget med. Sträck och släta ut veck och rynkor medan plagget lindas på.

Efter användning

Lämna mangelduken utrullad så att den får torka. Fingerskyddet lämnas i mellanläget.

OBS! Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får **EJ** manglas. Vid överbelastning stannar mangeln automatiskt och startar igen efter en tid. För att återställa lyft upp grinden helt och tryck in motorskyddsknappen.

- Bruka aldrig våld mot utrustningen -