

BRUKSANVISNING

MANGEL RI 1000

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik lakan tre- eller fyrdubbelt.

1. Slå på strömbrytaren (1).
2. Tryck på **1** på mangeln.
3. Ställ in temperaturen genom att trycka på **SET** och justera med **+** eller **-**. Bekräfta temperaturen genom att trycka på **SET**.
4. Fördela mangelgodset jämt över hela valsens bredd.
5. Starta genom att trycka hålla fotpedalen nedtryckt.
6. Avsluta manglingen genom att släppa fotpedalen.
(Skölden går ifrån valsen och backar ett kvarts varv).
7. När manglingen är klar tryck **0** och stäng av väggströmbrytaren (0).

Temperaturval

Material	Symbol	Indikation	Temperatur
Perlon/Konstgjord silke	•	Låg	Max 110°C
Silke/Ull	••	Medium	Max 150°C
Bomull/Lin	•••	Hög	Max 180°C



110°C



150°C



170°C



Skall ej manglas
eller strykas

**OBS! Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får EJ manglas.
- Bruka aldrig våld mot utrustningen -**