

# Bruksanvisning

MANGEL RI 800

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik lakan tre- eller fyrdubbelt.

1. Börja alltid med det plagg som kräver lägst temperatur.
2. Välj önskad temperatur och hastighet på reglagen.
3. Placera tvättgodset på valsen. Valsen kan rullas fram med handkraft.
4. Tryck ner fotreglaget för att mangla.
5. Tryck ner fotreglaget halvvägs för att pressa (valsens står stilla.)
6. Stäng alltid av mangeln genom att vrida värmereglagen till "0" och bryta strömmen.

## Temperaturval

Material	Symbol	Indikation
Perlon/Konstgjord silke	•	Låg
Silke/Ull	••	Medium
Bomull/Lin	•••	Hög

## OBS!

- Mangeln blir mycket varm vid användande!
- Låt aldrig barn leka med mangeln.
- När mindre textilier manglas, använd bara det ena värmereglaget.
- Lämna aldrig tvättgods i mangeln.
- Plagg med dragkedjor och dylikt får EJ manglas.

