

BRUKSANVISNING

TORKSKÅP TS 6 MP

1. Fördela tvätten jämnt över hängstängerna.
2. Stäng dörrarna ordentligt.
3. Välj program med ett eller flera tryck på **1** eller **2**

Automatiska program

Används när skåpet är fullt. Stänger av sig när tvätten är torr.

- 1** Skåptorrt A01
Stryktorrt A02

Manuella program

Ömtåliga kläder eller halvfullt skåp. Tiden kan minskas eller ökas t.ex. för kraftiga textilier.

- 2** 70°C 50 min P01
50°C 35 min P02
30°C 35 min P03

4. Starta skåpet med **S**
 - Önskas längre torktid tryck **2**
 - Önskas kortare torktid tryck **1**
5. Låt alltid programmet gå klart.

- OBS! Var noga med att centrifugera tvätten innan den hängs in i torkskåpet -