

# BRUKSANVISNING

## Torkskåp ProLine TS 63 VP

### 1. Välj program

 Välj program med hjälp av P-knappen. Se tabellen nedan.

### 2. Starta /Avbryt

 Tryck på start- och stoppknappen. Öppna dörrarna för att pausa. Skåpet fortsätter att gå ca 1 min innan det stannar.

### Automatiska program

Tvätten torkas till vald fuktnivå, torkskåpet stängs av automatiskt.



#### STRYKTORRT

För tvätt som skall strykas eller manglas.



#### LÄTT TORRT

För tvätt som inte skall strykas eller strykas lätt.



#### SKÅPTORRT

För tvätt som inte skall strykas.



#### EXTRA TORRT

För extra tjocka plagg.

### Ställ torktid själv



#### TIDSTYRT

Torkskåpet stannar efter vald torktid.



Tiden ökas med plusknappen, 5 min per tryck.

### Tips för bästa torkresultat

- Låt programmet gå klart utan avbrott.
- Häng inte in blöta kläder under torkning.
- Kontrollera luddfiltret efter användning och rengör vid behov.