BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN HF 480

1. Fyll maskinen och stäng luckan ordentligt.
2. Dosera tvätt/sköljmedel. Följ tvättmedel-tillverkarens rekommendationer. Överdosera inte tvättmedlet!
3. Välj program och tryck START
4. När maskinen tvättat klart, tag ut plaggen och rengör maskinen från tvättmedelsrester och annan smuts.

Luckan öppnas automatiskt efter programmets slut.

PROGRAMÖVERSIKT

▪ Vit / / Kulörtvätt	40ºC, 60ºC, 90ºC
▪ Strykfritt	40ºC, 60ºC, 90ºC
▪ Ylle / Fintvätt	30ºC, 40ºC
▪ Tillvalsprogram	
▪ Sköljning / Centrifugering	

- OBS! Bruka aldrig våld mot maskinen -

PODAB

www.podab.se