

Torklinesatsen innehåller:

- 2 st väggbeslag med vantskruv
- 6 st dubbla väggbeslag
- 8 st enkla väggbeslag
- 100 m inplastad stål-wire, \varnothing 5 mm
- 50 st distansclips
- 2 st wire-lås, 5 mm

Monteringsanvisning torklinesats

1. Häng torklineparen längs med blåsriktningen så att luften lätt kan cirkulera mellan plaggen. Monteras linparen tvärs blåsrikt1. ningen förlängs torktiden avsevärt.
2. Montera beslag och lina ca 1,8 meter över golv. För fastsättning av beslagen kan bultar med plastplugg användas beroende på 2. väggens beskaffenhet. Observera att det är viktigt att beslagen sitter fast ordentligt.
3. När beslagen är uppsatta skall vantskruvarna "A" och spännlåsen vara utskruvade så långt som möjligt för eftersträckning av 3. linan.
4. Drag linan genom beslagen som pilarna visar och se till att inga klinkor bildas på linan. Lås fast linan genom att skruva åt wire-4. låset "B".
5. Sträck upp linan och lås fast med wire-låset "C". Eftersträck sedan linan genom att skruva åt båda vantskruvarna 5.
6. Distansclipsen av plast monteras på linorna med ca 1 meter mellanrum.

För teknisk support ring 031-752 01 70 eller kontakta support@podab.se

