

# Installationsmanual

Digital bokningstavla Wallpad 21

# INNEHÅLL

1. ALLMÄN INFORMATION .....	2
2. HÅRDVARUÖVERSIKT .....	3
3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....	4
4. SYSTEMÖVERSIKT .....	5
5. INSTALLATION .....	5
6. AVFALLSHANTERING.....	6

## 1. ALLMÄN INFORMATION

### 1.1 Användningsområde

Wallpad är en touchskärm placerad i anslutning till tvättstugan som kan visa meddelanden, information och bilder. Boende loggar in med tagg för att boka bokningsbara resurser, exempelvis tvättstuga.

### 1.2 Packlista


- Wallpad
- Installationsmanual
- PoE-injektor

### 1.3 Installationskrav

- Nätverksanslutning 10/100 Mbit/s
- Internetuppkoppling 2/2 Mbit/S
- Nätverkskabel Cat 5e/6
- PoE-adapter eller PoE-switch (PoE+, 25 W, IEEE802.3at)

# 2. HÅRDVARUÖVERSIKT

## 2.1 Måttskiss



## 2.2 Teknisk data

Specifikationer	Värde
Strömförsörjning	Power over Ethernet (PoE+, 25 W, IEEE802.3at). Max 22 W strömförbrukning, 400 mA vid 54 V
Display	21" resistiv pekskärm, LED 1920x1080 HD. Kan användas med handskar
Rörelsedetektor	Tavlan har inbyggd IR-detektor som tänder skärmen vid rörelse
Läsare	Inbyggd läsare för EM(125 kHz) och MIFARE (13,56 Mhz)
Högtalare	Inbyggd
Miljökrav	-30 till +60 °C, 10-95 % luftfuktighet
Mått (bxhxd)	524 x 426 x 59 mm
Vikt	12,7 kg

## 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### 3.1 Allmän säkerhetsinformation



#### **VARNING!**

Var noga med att läsa igenom instruktionerna innan du påbörjar installationen. PODAB kan inte hållas ansvarig för skador på person eller egendom som orsakats av felaktig installation eller användning.

### 3.2 Installation




#### **VARNING!**

Endast behörig person får installera den här produkten.

- Se till att allt förpackningsmaterial är avlägsnat
- Kontrollera innan installation att produkt eller kablage inte är skadad
- Följ de medföljande installationsanvisningarna
- Dra inte kablage i alltför skarp böj, då detta kan skada ledarna i kabeln
- Kläm inte åt kablage för hårt med buntband eller spikklamrar
- Ha inte mer än 100 m kabel mellan denna och en annan produkt
- Kablarna bör inte ligga alltför nära starkströmsledningarna då de är känsliga för elektromagnetisk störning
- laktta strömbelastning och dimensionera kablaget därefter för att undvika spänningsfall

## 4. SYSTEMÖVERSIKT



## 5. INSTALLATION



### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten på sidan 5 innan du påbörjar installation.



Uppstart av produkten tar cirka 60-90 sekunder.

### 5.1 Innan du börjar

Det kablage som enheten behöver ska vara framdraget innan installation påbörjas.

### 5.2 Montering

Enheten är avsedd för montering på vägg inomhus. Se till att ventilationshålen på tavlans bägge sidor hålls fria för att inte förhindra luftcirkulation. Undvik placering med direkt solljus mot enheten då det kan resultera i att innehållet på skärmen blir svårt att tyda.

Lossa frontkåpan från bakstycket och ta loss skärmen från bakstycket. Dra kablage genom utstansning i bakstycket, anslut kablage och skruva sedan fast bakstycket i väggen med fyra skruvar.

Häng tillbaka skärmen på bakstycket. För fronten över tavlan och haka fast i bakstycket samt kontrollera att inga kablar kläms. Läs slutligen frontkåpan med låsen i enhetens nederkant.

### 5.3 Nätverksanslutning

Ansluts till RJ45-port i skärmens baksida. Kabel ska vara Cat 5e/6 med nätverksanslutning på minst 10/100 Mbit/s Ethernet.

### 5.4 Strömförsörjning





### **Varning**

Strömsätt produkten i slutet av installationen. Kontrollera alla anslutningar innan produkten strömsätts.

Wallpad strömsätts med Power over Ethernet. PoE-standard ska vara PoE IEEE802.3at (PoE+, 25 W) över samma nätverkskabel som i 5.3.

## 6. AVFALLSHANTERING

### 6.1 Miljöskydd

Återvinn de material som är märkta med  genom att placera dem i lämpligt kärl. Elektriska och elektroniska produkter märkta med  ska inte slängas med hushållsavfall. Lämna in produkten på en återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret för mer information.



## SERVICE/SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida [www.podab.se](http://www.podab.se)

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail [parts@podab.se](mailto:parts@podab.se)

[www.podab.se](http://www.podab.se)

### Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim

Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: [sales@podab.se](mailto:sales@podab.se), [www.podab.se](http://www.podab.se)

©PODAB 2017-06-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.